

BERITA ACARA USER ACCEPTANCE TEST & GO-LIVE APPROVAL

IPC App - In Process Control (Quality Inspection Produksi, Pengganti Aplikasi Power Apps)

Document No.	BA-UAT-IPC-001	Version	1.0
Department User	QAC (QC Staff IPC, Approver/QA, Admin Aplikasi)	Prepared By	IT Department
Tanggal UAT	7 Oktober 2026	Target Go-Live	_____
Environment	UAT - server pengembangan lokal, database ipc_system (khusus ipc_app, terpisah dari aplikasi lain); versi diuji: branch production, commit 238c9ca	Approval Status	☐ Approved ☐ Approved with Notes ☐ Not Approved

Pada hari ini, tanggal 7 Oktober 2026, telah dilakukan User Acceptance Test (UAT) atas aplikasi IPC - In Process Control (ipc_app), aplikasi quality-inspection produksi pengganti aplikasi Power Apps. Pengujian dijalankan melalui browser terhadap aplikasi yang berjalan, menggunakan akun uji yang mewakili setiap peran pengguna (QC Staff, Approver/QA, dan Admin Aplikasi), dengan satu batch uji dijalankan penuh dari pembuatan batch sampai berstatus Selesai. Hasil lengkapnya tertuang dalam Laporan Hasil UAT (Lampiran 2): dari 74 skenario, 71 lulus, 2 gagal, dan 1 tidak dapat diuji, dengan rekomendasi Diterima dengan Catatan. Berita Acara ini dibuat sebagai bukti bahwa hasil System Integration Testing (SIT) dan UAT tersebut telah ditinjau oleh perwakilan user, dan sebagai dasar keputusan penggunaan aplikasi secara live/production.

1. Tujuan UAT

UAT dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi IPC telah sesuai dengan cara kerja QC di lapangan dan siap mendukung proses In Process Control secara end-to-end, mulai dari pembuatan batch, Startup Check dan Start Inspection, Filling Check, Packing Check, Finished Good Check, Approval, hingga cetak laporan PDF dan verifikasi QR, termasuk pengelolaan master data, manajemen user, tempat sampah, arsip batch, dan uji coba pembacaan OCR, sebagai pengganti aplikasi Power Apps yang digunakan saat ini.

2. Ruang Lingkup Proses yang Divalidasi

1	Login, kontrol akses berbasis role (Staff / Approver / Admin), dan navigasi termasuk tampilan layar HP (Bottom Nav)	2	Batch Baru: pencarian FG Code, nama produk otomatis, satu batch dengan banyak bulk code, lanjut otomatis ke Startup Check
3	Startup Check dan Start Inspection (30 sample Volume/Weight, Weight MB, test type, foto bukti lewat kamera aplikasi)	4	Filling Check dengan alur TH Progress per putaran (Simpan Progress / Selesaikan) dan riwayat simpan
5	Packing Check 17 item sesuai form FR.QAC.193.00, Data Timbang, dan Std Bruto MB yang diisi manual sekali	6	Finished Good Check dengan Quantity Sampling AQL dan Special Inspection yang terisi otomatis dari Quantity WI
7	Approval 2 bagian wajib (Filling & Packing, Finished Good) dengan catatan wajib untuk Rejected dan riwayat keputusan	8	Print 3 laporan PDF (Start Up, Filling & Packing, Finished Good), status batch Selesai, dan verifikasi QR publik
9	Master Data (Admin): Master Line, Master Produk (bulk code, shelf life), Master Test Type, serta import Excel dua tahap	10	Manajemen User: tambah/ubah user, penetapan role, dan aktif/nonaktif akun
11	Tempat Sampah (pemulihan data yang dihapus) dan Arsip Batch	12	OCR Test Product: uji coba pembacaan tanggal EXP lewat Vision Service

3. UAT Checklist dan Acceptance Criteria

No	Area / Fitur	Acceptance Criteria	Hasil UAT	Catatan
1	Login & Navigasi	Setiap role dapat login dengan akunnya; user Nonaktif dan password salah ditolak; logout mengakhiri sesi; di layar HP navigasi pindah ke bawah tanpa scroll horizontal.	☒ OK / ☐ NOK / ☐ N/A	6/6 skenario lulus (AUTH-01 s.d. AUTH-06).
2	Hak Akses (RBAC)	Staff tidak dapat membuka menu/URL admin dan Approval Queue; Approver hanya dapat membuka Approval Queue dan tidak dapat membuat batch; Admin mengelola master data dan user.	☐ OK / ☒ NOK / ☐ N/A	5/6 lulus. RBAC-04 gagal: Approver masih bisa membuka form Batch Baru (saat disimpan tetap ditolak, tidak ada data terbuat). Lihat Open Item 4.

No	Area / Fitur	Acceptance Criteria	Hasil UAT	Catatan
3	Batch Baru	Form kosong ditolak dengan penanda field wajib; FG Code dapat dicari, Nama Produk terisi otomatis dan semua bulk code aktif tercentang; batch tersimpan dan lanjut ke Startup Check.	[x] OK / [] NOK / [] N/A	4/4 lulus. Catatan: di layar desktop bulk code belum tampil di header Detail Batch (Observasi O-2).
4	Startup Check	Field wajib divalidasi; angka dibatasi 2 desimal; foto diambil lewat dialog kamera; setelah disimpan tahap terkunci (tampilan read-only dan kirim ulang ditolak).	[x] OK / [] NOK / [] N/A	5/5 lulus.
5	Start Inspection	30 sample Volume/Weight wajib diisi dan dibatasi 2 desimal; item Sekunder boleh N/A; setelah disimpan halaman terkunci.	[x] OK / [] NOK / [] N/A	4/4 lulus.
6	Filling Check (TH Progress)	Simpan Progress per putaran tercatat sebagai TH Progress beserta riwayatnya; rata-rata berat dihitung otomatis; Selesaikan mewajibkan 10 sampel, 4 foto, dan decision.	[x] OK / [] NOK / [] N/A	8/8 lulus.
7	Packing Check	Dapat dibuka setelah Filling punya minimal 1 simpanan; Weight of MB bilangan bulat; tidak bisa diselesaikan sebelum Filling selesai; Std Bruto MB, Line Leader, Coding Machine terkunci setelah putaran pertama; 17 item dan 5 foto wajib.	[x] OK / [] NOK / [] N/A	6/6 lulus.
8	Finished Good Check	Quantity Sampling AQL dan Special Inspection terisi otomatis dari Quantity WI; foto wajib divalidasi; setelah selesai batch lanjut ke Approval.	[x] OK / [] NOK / [] N/A	4/4 lulus.
9	Approval	Hanya Approver yang dapat memutuskan; batch muncul di Approval Queue; 2 bagian wajib (Filling & Packing, Finished Good); Rejected wajib catatan; riwayat keputusan tercatat; setelah kedua bagian Approved batch lanjut ke Print.	[x] OK / [] NOK / [] N/A	8/8 lulus. Data lama 26W003 CJB/AJB tertahan di Approval (Observasi O-1, Open Item 2).
10	Print & Verifikasi QR	Ketiga laporan ter-render sebagai PDF lengkap dengan foto dan QR; setelah ketiganya dicetak batch berstatus Selesai; cetak ulang tercatat; halaman verifikasi QR dapat dibuka tanpa login.	[x] OK / [] NOK / [] N/A	4/4 lulus (PRT-01 s.d. PRT-03, QR-01).
11	Master Data (Admin)	Admin dapat menambah/mengubah/menghapus Master Line, Master Produk (bulk code, shelf life), dan Master Test Type; FG Code duplikat ditolak; template Excel dapat diunduh; import Excel dua tahap menyimpan baris valid dan melaporkan baris error.	[x] OK / [] NOK / [] N/A	8/8 lulus.
12	Manajemen User	Admin dapat menambah user, mengubah data tanpa mengubah role secara tidak sengaja, menonaktifkan user (login ditolak); Admin tidak dapat menonaktifkan atau menurunkan role akunnya sendiri.	[] OK / [x] NOK / [] N/A	4/5 lulus. USR-05 gagal: Admin bisa menurunkan role dirinya sendiri menjadi Staff dan kehilangan akses admin (temuan SIT H5). Lihat Open Item 1.
13	Tempat Sampah	Data master dan batch yang dihapus masuk Tempat Sampah dan dapat dikembalikan utuh.	[x] OK / [] NOK / [] N/A	2/2 lulus.
14	Arsip Batch	Batch Selesai dapat dipindah ke Arsip (laporan tetap bisa dibuka) dan dikeluarkan kembali ke daftar Batch.	[x] OK / [] NOK / [] N/A	2/2 lulus.
15	OCR Test Product	Staff dapat membaca foto tanggal EXP dan mendapat hasil (nilai, confidence, PASS/REVIEW); bila Vision Service tidak terjangkau, hasil REVIEW (bukan PASS) dengan alasan jelas.	[] OK / [] NOK / [x] N/A	Pembacaan OCR belum dapat diuji karena Vision Service hanya dapat diakses dari jaringan pabrik (OCR-01). Penanganan saat layanan tidak terjangkau lulus (OCR-02). Lihat Open Item 3.
16	Automated Test (pendukung)	Seluruh automated test aplikasi lulus pada database uji terpisah, dan build frontend produksi sukses.	[x] OK / [] NOK / [] N/A	330/330 test lulus di ipc_system_testing (7 Oktober 2026); npm run build sukses.

4. Hasil UAT

[] Accepted / Diterima dan sesuai kebutuhan user

[] Accepted with Minor Notes / Diterima dengan catatan minor yang tidak menghambat operasional utama

[] Not Accepted / Belum dapat diterima untuk live

Catatan: Rekomendasi Laporan Hasil UAT tanggal 7 Oktober 2026 adalah Diterima dengan Catatan. Item bertanda "Wajib sebelum go-live" pada Bagian 5 harus diselesaikan sebelum aplikasi digunakan secara live; catatan lain yang tidak menghambat operasional utama dapat ditindaklanjuti dengan monitoring dan support dari IT selama masa hypercare.

5. Daftar Catatan / Open Item

No	Catatan / Issue	Priority	PIC	Target	Status
1	USR-05 / SIT H5 - Admin dapat menurunkan role akunnya sendiri menjadi Staff lewat dialog Edit User dan langsung kehilangan akses admin; bila hanya ada satu Admin, pemulihan harus lewat database. Perbaikan: larang ubah role diri sendiri dan larang menurunkan Admin aktif terakhir; pastikan ada lebih dari satu Admin aktif.	☒ High / ☐ Medium / ☐ Low	IT Development	Sebelum go-live	Open - Wajib sebelum go-live
2	Observasi O-1 - Batch lama 26W003 CJB dan AJB sudah Approved di kedua bagian wajib tetapi tertahan di tahap Approval dan tidak muncul di Approval Queue (di-approve sebelum aturan baru 5 Oktober 2026). Perlu perapian data sekali jalan agar maju ke tahap Print.	☐ High / ☒ Medium / ☐ Low	IT Development	Sebelum go-live	Open - Wajib sebelum go-live
3	OCR-01 - Pembacaan OCR belum teruji karena Vision Service hanya dapat diakses dari jaringan pabrik. Uji ulang dari perangkat di jaringan pabrik dengan foto produk nyata.	☐ High / ☒ Medium / ☐ Low	IT Development + QC	Sebelum fitur OCR dipakai	Open - Fitur OCR belum dipakai sampai lulus uji ulang
4	RBAC-04 / SIT M9 - Approver masih dapat membuka form Batch Baru; penyimpanan tetap ditolak sehingga tidak ada data yang bisa dibuat.	☐ High / ☒ Medium / ☐ Low	IT Development	Pasca go-live	Open - Tidak memblokir go-live
5	Temuan High SIT yang masih terbuka: H1 (keputusan Approval bisa diubah setelah dicetak), H2 (Line Leader/Coding Machine Packing bisa terkunci kosong), H3 (field desimal tanpa batas nilai maksimum), H4 (menonaktifkan user tidak memutus sesi aktif), H7 (PDF gagal render tetap tercatat dicetak).	☒ High / ☐ Medium / ☐ Low	IT Development	Pasca go-live, sesuai rekomendasi Laporan UAT	Open - Tidak memblokir go-live
6	Observasi O-2 s.d. O-4 - Bulk code belum tampil di header Detail Batch versi desktop; sebagian pesan validasi masih berbahasa Inggris; halaman detail Approval bagian Startup masih bisa dibuka lewat URL langsung.	☐ High / ☐ Medium / ☒ Low	IT Development	Pasca go-live	Open - Tidak memblokir go-live
7	Temuan Medium/Low SIT lainnya (M1-M8, M10-M11, L1-L10; lihat SIT Test Report Bagian 5) - belum diverifikasi ulang pada UAT ini.	☐ High / ☒ Medium / ☐ Low	IT Development	Backlog perbaikan pasca go-live	Open - Tidak memblokir go-live

6. Pernyataan User Acceptance

Dengan ini, pihak user (perwakilan QC Staff IPC, Approver/QA, dan Admin Aplikasi dari Departemen QAC) menyatakan bahwa aplikasi IPC - In Process Control (ipc_app) telah diuji dan secara fungsi utama telah sesuai dengan kebutuhan operasional In Process Control produksi. Aplikasi telah memenuhi kebutuhan utama terkait pembuatan batch, Startup Check dan Start Inspection, Filling Check dengan TH Progress, Packing Check, Finished Good Check dengan AQL otomatis, Approval, cetak laporan PDF dan verifikasi QR, master data, manajemen user, tempat sampah, serta arsip batch. Berdasarkan hasil System Integration Testing (SIT tanggal 25 September 2026) dan hasil UAT tanggal 7 Oktober 2026, pihak user menyetujui agar aplikasi dapat digunakan secara live/production, dengan syarat item bertanda "Wajib sebelum go-live" pada Bagian 5 telah diselesaikan, dan fitur OCR baru digunakan setelah lulus uji ulang dari jaringan pabrik.

7. Go-Live Approval dan Request for Production Use

Go-Live Status	☐ Approved ☐ Approved with Notes ☐ Not Approved
Target Go-Live Date	_____
Initial Data Migration	☒ Required ☐ Not Required ☐ Completed (master data awal Line, Produk + Bulk Code, Test Type via import Excel; migrasi data historis Power Apps belum diputuskan)
User Training / Briefing	☐ Completed ☐ Not Required (Manual Book diperbarui 7 Oktober 2026)
Hypercare Period	_____
IT Support PIC	_____
User PIC	_____

PT Cosmax Indonesia | IT Department Berita Acara UAT & Go-Live Approval

Dengan approval ini, user meminta agar IT Department dapat melanjutkan proses aktivasi production/live, termasuk penyelesaian item wajib sebelum go-live (Bagian 5), penyiapan master data awal, pembuatan akun user (minimal dua akun Admin aktif), menjalankan queue worker di server untuk import Excel, monitoring penggunaan awal, dan support hypercare sesuai tanggal go-live yang disepakati.

8. Approval Sign-Off

Role	Name	Department	Signature	Date
Perwakilan QC Staff (IPC)		QAC		
Approver / QA		QAC		
Admin Aplikasi		QAC		
Manager QAC		QAC		
IT PIC (Development)	Bagus Chalil	IT		
IT Management		IT		

9. Lampiran

No	Dokumen Pendukung	Status
1	SIT Test Report (System Integration Testing) - ipc_app, 25 September 2026	[x] Attached
2	UAT Test Report (User Acceptance Test) - ipc_app, 7 Oktober 2026: 74 skenario, 15 lampiran screenshot bukti	[x] Attached
3	Buku Panduan Pengguna (Manual Book) - ipc_app, diperbarui 7 Oktober 2026	[x] Attached
4	Data konfigurasi awal master data (Line, Produk + Bulk Code, Test Type) apabila digunakan	[] Attached

Dokumen ini berlaku sebagai bukti acceptance hasil UAT dan dasar persetujuan penggunaan sistem secara live/production.